



LED-Innenlichterkette

Guirlande lumineuse d'intérieur à LED | Ghirlanda luminosa a LED per interni



Gebrauchsanleitung
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso

CH

Vertrieben durch: |
Commercialisé par: |
Commercializzato da:

AHG WACHSMUTH & KROGMANN MBH
LANGE MÜHREN 1
20095 HAMBURG
GERMANY
WKNF7768

KUNDENDIENST • SERVICE APRÈS-VENTE •
ASSISTENZA POST-VENDITA 83670

CH

Bitte wenden Sie sich mit dem Produkt
und zugehörigem Kassenbon an Ihre
ALDI SUISSE Filiale.

Veuillez rapporter le produit et le ticket de
caisse respectif dans votre filiale
ALDI SUISSE.

La preghiamo di recarsi nella sua filiale
ALDI SUISSE con il prodotto e il relativo
scontrino di cassa.

Modell/Type/Modello:
YL-LC20-B, YL-LC20-K,
YL-LC20-W, YL-LC20-C-W 11/2019

Allgemeines

Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Gebrauchsanleitung gehört zu dieser LED-Innenlichterkette (im Folgenden nur „Lichterkette“ genannt).

Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Lichterkette einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an der Lichterkette führen. Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Lichterkette an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf der Lichterkette oder auf der Verpackung verwendet.

! WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

CE Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle

anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Betriebsmittel der Schutzklasse III arbeiten mit Sicherheitskleinspannung (SELV/PELV).



Nur zur Verwendung in Innenräumen.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Lichterkette ist ausschließlich zur dekorativen Beleuchtung im Innenbereich konzipiert. Die Lichterkette ist kein Kinderspielzeug und darf nicht von Personen unter 14 Jahren verwendet werden. Verwenden Sie die Lichterkette nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

! WARNUNG!

Strangulations- und Erstickungsgefahr!

Kinder können sich beim Spielen mit der Lichterkette oder der Verpackung strangulieren.

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Lichterkette oder der Verpackung spielen.

! WARNUNG!

Gefahren durch Batterien!

Wenn Sie Batterien unsachgemäß verwenden, besteht die Gefahr von Explosionen oder von Verätzungen durch auslaufende Batterieflüssigkeit.

- Bewahren Sie die Batterien für Kleinkinder unzugänglich auf. Wenn Sie vermuten, dass eine Batterie verschluckt wurde oder auf andere Weise in den Körper gelangt ist, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Bei Kontakt mit Batteriesäure spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser aus und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer. Sie können explodieren oder giftige Dämpfe verursachen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Lichterkette kann zu Beschädigungen der Lichterkette führen.

- Betreiben Sie die Lichterkette nicht im aufgerollten Zustand.
- Die LEDs sind nicht austauschbar. Die Lichterkette ist so konstruiert, dass nur die defekte LED ausfällt, alle anderen LEDs leuchten weiter.
- Betreiben Sie die Lichterkette nicht in der Verpackung.
- Laden Sie Batterien nicht auf, nehmen Sie sie nicht auseinander und schließen Sie sie nicht kurz.
- Entnehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach, sobald sie leer sind oder wenn Sie die Lichterkette für längere Zeit nicht benutzen.
- Setzen Sie Batterien keinen extremen Bedingungen (z. B. Heizkörper, Sonneneinstrahlung, Hitze) aus.
- Verwenden Sie nur Batterien

gleichen Typs.

- Verwenden Sie alte und neue Batterien nicht gemeinsam. Tauschen Sie alle Batterien gleichzeitig aus.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität.
- Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen.
- Lagern Sie die Batterien nur so, dass sie sich nicht in direktem Kontakt zueinander befinden, um einen Kurzschluss zu vermeiden.

Gebrauch

Lichterkette und Lieferumfang prüfen

1. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A** bzw. **B**).
2. Nehmen Sie die Lichterkette **1** aus der Verpackung und kontrollieren Sie, ob die Lichterkette oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie die Lichterkette nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.
3. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und entsorgen Sie es ordnungsgemäß.

Batterien einlegen

1. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den Batteriefachdeckel **2** zur Seite schieben.
2. Legen Sie drei Batterien **4** polrichtig in das Batteriefach und schließen Sie das Batteriefach wieder.

Lichterkette benutzen

- Wickeln Sie die Lichterkette **1** auseinander und platzieren Sie sie am gewünschten Ort.
- Um die Lichterkette einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Ausschalter **3** in die Position ON.
- Um die Lichterkette auszuschalten, schieben Sie den Ein-/Ausschalter in die Position OFF.
- Um die Lichterkette in die Zeitschaltfunktion zu setzen, schieben Sie den Ein-/Ausschalter in die Position TIMER. Bei eingeschalteter Zeitschaltfunktion ist die Lichterkette für 6 Stunden eingeschaltet und danach für 18 Stunden ausgeschaltet.

Reinigung und Aufbewahrung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Lichterkette kann zu Beschädigungen der Lichterkette führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, Metallschwämme und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Tauchen Sie die Lichterkette zur Reinigung nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie auf keinen Fall Alkohol oder Lösungsmittel zur Reinigung.
- 1. Entfernen Sie vor der Reinigung die Batterien **4** aus dem Batteriefach.
- 2. Wischen Sie die Lichterkette **1** mit einem fusselfreien, leicht feuchten Tuch ab.
- 3. Wischen Sie die Lichterkette vollständig trocken.
- 4. Bewahren Sie die Lichterkette an einem trockenen, vor Hitze geschützten Ort und für Kinder unzugänglich auf.

Technische Daten

Modell:	YL-LC20-B (bernsteinfarben); YL-LC20-K (kaltweiß); YL-LC20-W (warmweiß)
Betriebsspannung:	4,5 V, 3× AA/LR6, 1,5 V===
Lichtstrom:	ca. 4 lm
Gesamtlänge:	ca. 240 cm
Modell:	YL-LC20-C-W (warmweiß)
Betriebsspannung:	4,5 V, 3× AA/LR6, 1,5 V===
Lichtstrom:	ca. 6 lm
Gesamtlänge:	ca. 125 cm
Farbtemperaturen	
YL-LC20-B:	2 000 K (bernsteinfarben)
YL-LC20-K:	21 000 K (kaltweiß)
YL-LC20-W:	2 600 K (warmweiß)
YL-LC20-C-W:	2 500 K (warmweiß)
Artikelnummer:	83670

Konformitätserklärung

Wir, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburg,

Deutschland erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter oben genannte Produkt die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EU Richtlinien erfüllt. Die EU-Konformitätserklärung kann bei der in der Garantiekarte angeführten Herstelleradresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Papier und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Lichterkette entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!
Sollte die Lichterkette einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!



Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Contenu de la livraison/pièces

- 1 Guirlande lumineuse
- 2 Couvercle du compartiment à piles
- 3 Interrupteur marche/arrêt
- 4 Pile AA/LR6, 3× (non représentées)



Sont fournies trois piles 1,5 V de type LR6 (AA).

Généralités

Lire le mode d'emploi et le

conserver



Ce mode d'emploi appartient à cette guirlande lumineuse d'intérieur à LED (appelée seulement «guirlande lumineuse» par la suite). Il contient des informations importantes pour la mise en service et l'utilisation.

Lisez attentivement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser la guirlande lumineuse. Le non-respect de ce mode d'emploi peut provoquer de graves blessures ou endommager la guirlande lumineuse. Le mode d'emploi est basé sur les normes et réglementations en vigueur dans l'Union européenne. À l'étranger, veuillez respecter les directives et lois spécifiques au pays. Conservez le mode d'emploi pour des utilisations futures. Si vous transmettez la guirlande lumineuse à des tiers, joignez obligatoirement ce mode d'emploi.

Légende des symboles

Les symboles et mots signalétiques suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur la guirlande lumineuse ou sur l'emballage.

! AVERTISSEMENT!

Ce symbole/mot signalétique désigne un risque à un degré moyen qui, si on ne l'évite pas, peut avoir comme conséquence la mort ou une grave blessure.

AVIS!

Ce mot signalétique avertit contre les possibles dommages matériels.



Déclaration de conformité (voir chapitre «Déclaration de conformité»): Les produits marqués par ce symbole répondent à toutes les consignes communautaires applicables de l'Espace économique européen.



Les équipements de la classe de protection III sont équipés d'une protection basse tension (SELV/PELV).



Utilisation uniquement à l'intérieur.

Sécurité

Utilisation conforme à l'usage prévu

La guirlande lumineuse est adaptée exclusivement à l'éclairage décoratif en intérieur. La guirlande lumineuse n'est pas un jouet pour enfants et ne doit pas être utilisée par des personnes de moins de 14 ans. N'utilisez la guirlande lumineuse que comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et peut provoquer des dommages matériels ou même corporels.

Le fabricant ou commerçant décline toute responsabilité pour des dommages survenus par une utilisation non conforme ou contraire à l'usage prévu.

Consignes de sécurité

! AVERTISSEMENT!

Risque d'étranglement et d'étouffement!

Les enfants peuvent s'étangler en jouant avec la guirlande lumineuse ou l'emballage.

- Ne laissez pas les enfants jouer avec la guirlande lumineuse ou l'emballage.

! AVERTISSEMENT!

Risques liés aux piles!

En cas de manipulation non conforme des piles, il y a risque d'explosion ou de brûlures par fuite de liquide contenu dans la pile.

- Conservez les piles dans un

Lieferumfang/Teile

- 1 Lichterkette
- 2 Batteriefachdeckel
- 3 Ein-/Ausschalter
- 4 Batterie AA/LR6, 3× (nicht abgebildet)



Der Lieferumfang beinhaltet drei 1,5-V-Batterien vom Typ LR6 (AA).

endroit inaccessible aux jeunes enfants. Lorsque vous supposez qu’une pile a été avalée ou est arrivée dans le corps d’une autre façon, consultez immédiatement un médecin.

- Évitez le contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact avec de l’acide de pile, rincez immediatamente les endroits concernés avec beaucoup d’eau claire et consultez immediatamente un médecin.
- Ne jetez pas les piles dans le feu. Elles peuvent exploser ou causer des vapeurs toxiques.

AVIS!

Risque d'endommagement!

Un maniement inapproprié de la guirlande lumineuse peut l'endommager.

- N'utilisez pas la guirlande lumineuse lorsqu'elle est enroulée.
- Les LED ne peuvent pas être changées. La guirlande lumineuse est conçue de façon à ce que seul le LED défectueux ne fonctionne pas, les autres LED continuent de s'allumer.
- N'utilisez pas la guirlande lumineuse dans son emballage.
- Ne chargez pas les piles, ne les désassembliez pas et ne les court-circuitez pas.
- Enlevez les piles du compartiment à piles lorsqu'elles sont vides ou si vous n'utilisez pas la guirlande lumineuse pendant une période prolongée.
- Ne soumettez pas les piles à des conditions extrêmes (par ex. radiateur, rayons du soleil, chaleur).
- N'utilisez que des piles de même type.
- N'utilisez pas des piles usées et neuves en même temps. Remplacez toutes les piles en même temps.
- Veuillez tenir compte de la polarité lors de l'insertion des piles.
- Nettoyez au besoin les contacts des piles et de l'appareil avant de les insérer.
- Conservez les piles de telle manière qu'elles ne se touchent pas afin d'éviter un court-circuit.

Utilisation

Vérifier la guirlande lumineuse et le contenu de la livraison

- Vérifiez si la livraison est complète (voir **fig. A o B**).
- Retirez la guirlande lumineuse **1** de l'emballage et vérifiez si la guirlande lumineuse ou les pièces détachées présentent des dommages. Si tel est le cas, n'utilisez pas la guirlande lumineuse. Adressez-vous au fabricant à l'aide de l'adresse de service indiquée sur la carte de garantie.
- Enlevez le matériel d'emballage pour l'éliminer conformément à la législation.

Insérer les piles

- Ouvrez le compartiment à piles en poussant le couvercle du compartiment à piles **2** sur le côté.
- Insérez trois piles **4** dans le compartiment à piles en respectant la polarité et refermez le compartiment.

Utiliser la guirlande lumineuse

- Déroulez le guirlande lumineuse **1** et placez-la à l'endroit désiré.
- Pour allumer la guirlande lumineuse, poussez l'interrupteur marche/arrêt **3** sur la

position ON.

- Pour éteindre la guirlande lumineuse, poussez l'interrupteur marche/arrêt sur la position OFF.
- Pour utiliser la fonction minuterie de la guirlande lumineuse, poussez l'interrupteur marche/arrêt sur la position TIMER.

Lorsque la fonction minuterie est enclenchée, la guirlande lumineuse est allumée pour 6 heures puis s'éteindra pendant 18 heures.

Nettoyage et rangement

AVIS!

Risque d'endommagement!

Un maniement inapproprié de la guirlande lumineuse peut l'endommager.

- N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif, aucune brosse métallique ou en nylon, ni aucun ustensile de nettoyage tranchant ou métallique tel qu'un couteau, une éponge métallique, etc. Ceux-ci peuvent endommager les surfaces.
- Ne plongez jamais la guirlande lumineuse dans l'eau ou d'autres liquides pour la nettoyer.
- N'utilisez en aucun cas de l'alcool ou des solvants pour la nettoyer.
- Avant le nettoyage, retirez les piles **4** du compartiment à piles.
- Essuyez la guirlande lumineuse **1** avec un chiffon légèrement humide et non pelucheux.
- Essuyez la guirlande lumineuse pour la sécher entièrement.
- Rangez la guirlande lumineuse dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et hors de portée des enfants.

Données techniques

Modèle:	YL-LC20-B (ambre); YL-LC20-K (blanc froid); YL-LC20-W (blanc chaud)
Tension de fonctionnement:	4,5 V, 3× AA/LR6, 1,5 V===
Flux lumineux:	env. 4 lm
Longueur totale:	env. 240 cm
Modèle:	YL-LC20-C-W (blanc chaud)
Tension de fonctionnement:	4,5 V, 3× AA/LR6, 1,5 V===
Flux lumineux:	env. 6 lm
Longueur totale:	env. 125 cm
Température des couleurs	
YL-LC20-B:	2 000 K (ambre)
YL-LC20-K:	21 000 K (blanc froid)
YL-LC20-W:	2 600 K (blanc chaud)
YL-LC20-C-W:	2 500 K (blanc chaud)
No d'article:	83670

Déclaration de conformité

CE Nous, la société AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095

Hambourg, Allemagne, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit évoqué ci-dessus remplit les exigences essentielles des directives européennes mentionnées. La déclaration de conformité de l'Union européenne peut être réclamée à l'adresse du fabricant mentionnée sur le certificat de garantie.

Élimination

Élimination de l'emballage

Éliminez l'emballage selon les sortes. Mettez le carton dans la collecte de vieux

papier, les films dans la collecte de recyclage.

Élimination de la guirlande lumineuse

(Applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens avec des systèmes de collecte séparée selon les matières à recycler)

Les appareils usagés ne vont pas dans les déchets ménagers! Si un jour la guirlande lumineuse ne peut plus être utilisée, chaque

consommateur est **légalement tenu de remettre les appareils usagés, séparés des déchets ménagers**, par ex. à un centre de collecte de sa commune/son quartier. Ceci garantit un recyclage approprié des appareils usagés dans un circuit d'élimination respectueux de l'environnement. Pour cette raison, les appareils électriques sont pourvus du symbole imprimé ici.

Ne pas jeter les piles et les accus avec les déchets ménagers!

En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu de porter les piles et accus, qu'ils contiennent des pol-

luants* ou non, à un centre de collecte de votre commune/quartier ou du commerce, de sorte qu'ils puissent être éliminés dans le respect de l'environnement.

*marqué par: Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb

Dotazione/componenti

- Ghirlanda luminosa
- Coperchio del vano batterie
- Interruttore di accensione/spegnimento
- Batteria AA/LR6, 3× (non raffigurata)

ACTIV ENERGY La dotazione comprende tre batterie da 1,5 V tipo LR6 (AA).

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso

Queste istruzioni per l'uso sono parte integrante di questa guirlanda luminosa a LED per interni (di seguito

denominata semplicemente "ghirlanda luminosa"). Esse contengono informazioni importanti relative alla messa in funzione e all'utilizzo.

Prima di mettere in funzione la ghirlanda luminosa, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare modo le note relative alla sicurezza. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare lesioni gravi o danni alla ghirlanda luminosa. Le presenti istruzioni per l'uso si basano sulle norme e sui regolamenti in vigore nell'Unione Europea. All'estero rispettare anche linee guida e normative nazionali. Conservare le istruzioni per l'uso per utilizzi futuri. In caso di cessione della ghirlanda luminosa, consegnare anche le istruzioni per l'uso.

Descrizione pittogrammi

Nelle istruzioni per l'uso, sul filo luminoso stesso o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli e le seguenti parole d'avvertimento.

AVVERTIMENTO!

Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o lesioni gravi.

AVVISO!

Questa parola d'avvertimento indica possibili danni materiali.

CE Noi, la società AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Amburgo,

Germania, dichiariamo sotto la nostra unica responsabilità che il prodotto sopra specificato è

conforme ai requisiti fondamentali delle direttive UE elencate. La dichiarazione di conformità UE può essere richiesta all'indirizzo del produttore indicato sulla scheda della garanzia.

III Gli apparecchi della classe di protezione III funzionano con una bassa tensione di sicurezza (SELV/PELV).

Solo per l'utilizzo al chiuso.

Sicurezza

Utilizzo conforme all'uso previsto

La ghirlanda luminosa è destinata esclusivamente all'illuminazione decorativa in ambienti interni. La ghirlanda luminosa non è un giocattolo per bambini e non deve essere utilizzata dai bambini di età inferiore ai 14 anni. Utilizzare la ghirlanda luminosa esclusivamente come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme allo scopo previsto e può provocare danni materiali o addirittura lesioni personali.

Il produttore o rivenditore non si assume nessuna responsabilità per i danni dovuti all'uso non conforme o all'uso scorretto.

Avvertenze di sicurezza

AVVERTIMENTO!

Pericolo di strangolamento e soffocamento!

Giocando con la ghirlanda luminosa o con l'imballaggio, i bambini potrebbero imprigionarsi e soffocare.

- Non consentire ai bambini di giocare con la ghirlanda luminosa o con l'imballaggio.

AVVERTIMENTO!

Pericolo causato da batterie!

L'uso improprio delle batterie comporta il pericolo di esplosioni o corrosione causate da perdite del liquido contenuto nelle batterie.

- Conservare le batterie fuori dalla portata dei bambini piccoli. Se si sospetta che sia stata ingerita una batteria o che essa sia penetrata nel corpo in modo diverso, rivolgersi immediatamente ad un medico.
- Evitare il contatto con pelle, occhi e mucose. In caso di contatto con l'acido della batteria, sciacquare immediatamente la parte interessata con abbondante acqua e consultare subito un medico.
- Non gettare le batterie nel fuoco. Possono esplodere o produrre fumi tossici.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio può danneggiare la ghirlanda luminosa.

- Non mettere in funzione la ghirlanda luminosa se è arrotondata.
- I LED non possono essere sostituiti. La ghirlanda luminosa è costruita in modo che in caso di guasto di un LED, tutti gli altri LED continuino a funzionare.
- Non mettere in funzione la ghirlanda luminosa quando si trova nell'imballaggio.
- Non ricaricare le batterie, non aprirle e non cortocircuitarle.
- Rimuovere le vecchie batterie dal vano batterie, se sono scariche o quando non si utilizza la ghirlanda luminosa per un lungo periodo di tempo.
- Non esporre le batterie a temperature estreme (ad es. radiatori, sotto la luce

solare diretta o calore).

- Utilizzare solo batterie dello stesso tipo.
- Non utilizzare insieme batterie usate e nuove. Sostituire sempre tutte le batterie contemporanea-mente.
- Inserire le batterie prestando attenzione alla corretta polarità.
- Se necessario, pulire i contatti della batteria e del dispositivo prima di inserirle.
- Conservare le batterie in modo che non siano a diretto contatto l'una con l'altra, per evitare un corto circuito.

Utilizzo

Controllo della ghirlanda luminosa e della dotazione

- Controllare che la fornitura sia completa (ved. **Fig. A o B**).
- Estrarre la ghirlanda luminosa **1** dall'imballaggio e controllare se la ghirlanda luminosa o i suoi componenti presentano danni visibili. In tale eventualità, non utilizzare la ghirlanda luminosa. Rivolgersi al produttore attraverso l'indirizzo del servizio di assistenza clienti indicato nel tagliando di garanzia.
- Rimuovere l'imballo e smaltirlo in modo appropriato.

Inserimento delle batterie

- Aprire il vano batterie spingendo di lato il coperchio del vano batterie **2**.
- Inserire tre batterie nel vano batterie **4** prestando attenzione alla corretta polarità e richiudere il vano batterie.

Smaltimento della ghirlanda luminosa

- Svolgere la ghirlanda luminosa **1** e collocarla nella posizione desiderata.
- Per accendere la ghirlanda luminosa, spingere l'interruttore di accensione/spegnimento **3** in posizione ON.
- Per spegnere la ghirlanda luminosa, spingere l'interruttore di accensione/spegnimento in posizione OFF.
- Per attivare la funzione timer della ghirlanda luminosa, spingere l'interruttore di accensione/spegnimento in posizione TIMER. Se si attiva la funzione timer, la ghirlanda luminosa resterà accesa per 6 ore e successivamente resterà spenta per 18 ore.

Pulizia e conservazione

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio può danneggiare la ghirlanda luminosa.

- Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzolini con setole metalliche o di nylon e neanche utensili affilati o metallici, quali coltelli, raschietti rigidi e simili. Essi potrebbero danneggiare le superfici.
- Per la pulizia non immergere mai la ghirlanda luminosa in acqua o in altri liquidi.
- Non utilizzare per nessun motivo alcol o detergenti per la pulizia.
- Prima della pulizia, rimuovere le batterie **4** dal vano batterie.
- Pulire la ghirlanda luminosa **1** passando un panno leggermente umido e senza lanugine.
- Asciugare quindi completamente la ghirlanda luminosa.
- Conservare la ghirlanda luminosa in un luogo asciutto, protetto dal calore eccessivo e lontano dalla portata dei bambini.

Dati tecnici

Modello:	YL-LC20-B (luce ambrata); YL-LC20-K (bianco freddo); YL-LC20-W (bianco caldo)
Tensione di esercizio:	4,5 V, 3× AA/LR6, 1,5 V===
Flusso luminoso:	ca. 4 lm
Lunghezza totale:	ca. 240 cm
Modello:	YL-LC20-C-W (bianco caldo)
Tensione di esercizio:	4,5 V, 3× AA/LR6, 1,5 V===
Flusso luminoso:	ca. 6 lm
Lunghezza totale:	ca. 125 cm
Temperature di colore	
YL-LC20-B:	2.000 K (luce ambrata)
YL-LC20-K:	21.000 K (bianco freddo)
YL-LC20-W:	2.600 K (bianco caldo)
YL-LC20-C-W:	2.500 K (bianco caldo)
Numero articolo:	83670

Dichiarazione di conformità

CE È possibile richiedere la dichiarazione di conformità CE all'indirizzo riportato nella scheda di garanzia.

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio

Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Gettare il cartone e la scatola nella raccolta di carta straccia, la pellicola nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento della ghirlanda luminosa

(Applicabile nell'Unione europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

Non smaltire gli apparecchi dismessi nei rifiuti domestici! Se un giorno la ghirlanda luminosa non do-

vesse essere più utilizzabile, ogni consumatore **è obbligato per legge a smaltire gli apparecchi dismessi separatamente dai rifiuti domestici**, per esempio, presso un centro di raccolta comunale/di quartiere. In tal modo, si garantisce che gli apparecchi dismessi siano smaltiti correttamente e si evitano ripercussioni negative sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettronici sono contrassegnati dal simbolo cui sopra.

Batterie e batterie ricaricabili non vanno smaltite nei rifiuti domestici!

Il consumatore è obbligato per legge a smaltire tutte le batterie o batterie ricaricabili, che contengano o meno sostanze dannose*, presso un centro di raccolta del proprio comune/quartiere in modo che possano essere smaltite in modo rispettoso per l'ambiente.

*contrassegnate con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo