



Bedienungs- anleitung



SOLAR SOMMER DEKO

MODELL: WK812-GSH/-GSL/-GHA/-GSR/-GSK/-GSM/-GST/-GSG/-KW/-GS/-MG/-GK/-GB/-DG/-DR



Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang / Produkt Ihrer Wahl	3
Technische Daten	4
Allgemeines	5
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren.....	5
Zeichenerklärung	5
Sicherheit	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Sicherheitshinweise	6
Sicherheitshinweise Akku	6
Verwendung	7
Akkuwechsel	7
Reinigung und Lagerung	7
Entsorgung	7
Verpackung entsorgen.....	8
Altgeräte entsorgen	8
Batterien / Akkus entsorgen	8
Konformitätserklärung	8
Service.....	10

Lieferumfang / Produkt Ihrer Wahl



1 x Bedienungsanleitung
1 x Garantiekarte

Technische Daten

Modell:	Artikel-Nr.:	LED:	Solar-panel:	Akku:	Schutz-art:
WK812-GSH	708273	1x 0,06 W	2 V, 50 mA	AA size 400mAh Ni-Mh	IP44
WK812-GSL	708273	1x 0,06 W	2 V, 50 mA	AA size 400mAh Ni-Mh	IP44
WK812-GHA	708273	4x 0,06 W	2 V, 50 mA	AA size 400mAh Ni-Mh	IP44
WK812-GSR	708273	1x 0,06 W	2 V, 50 mA	AA size 400mAh Ni-Mh	IP44
WK812-GSK	708273	1x 0,06 W	2 V, 40 mA	AA size 400mAh Ni-Mh	IP44
WK812-GSM	708273	1x 0,06 W	2 V, 50 mA	AA size 400mAh Ni-Mh	IP44
WK812-GST	708273	1x 0,06 W	2 V, 50 mA	AA size 400mAh Ni-Mh	IP44
WK812-GSG	708273	1x 0,06 W	2 V, 50 mA	AA size 400mAh Ni-Mh	IP44
WK812-KW	708273	1x 0,06 W	2 V, 50 mA	AA size 400mAh Ni-Mh	IP44
WK812-GS	708273	1x 0,06 W	2 V, 50 mA	AA size 400mAh Ni-Mh	IP44
WK812-MG	708273	1x 0,06 W	2 V, 50 mA	AA size 400mAh Ni-Mh	IP44
WK812-GK	708273	1x 0,06 W	2 V, 50 mA	AA size 400mAh Ni-Mh	IP44
WK812-GB	708273	1x 0,06 W	2 V, 50 mA	AA size 400mAh Ni-Mh	IP44
WK812-DG	708273	25x 0,06 W	2 V, 50 mA	AA size 400mAh Ni-Mh	IP44
WK812-DR	708273	25x 0,06 W	2 V, 50 mA	AA size 400mAh Ni-Mh	IP44

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zur Solar Sommer Deko.

Sie enthält wichtige Informationen zur Installation und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Solar Sommer Deko einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an Personen oder der Solar Sommer Deko führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Solar Sommer Deko an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf der Solar Sommer Deko oder auf der Verpackung verwendet.



WARNUNG!



WARNUNG! Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt mit Schutzkleinspannung (SELV / PELV) arbeitet.

IP44

Geschützt gegen Eindringen von festen Fremdkörpern ≥ 1 mm und gegen Spritzwasser.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt dient ausschließlich zur Dekoration im privaten Bereich.

Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz oder für andere Einsatzbereiche bestimmt.

Nur zur Verwendung im Außenbereich. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Sicherheitshinweise

- Verpackungsmaterial und Solar Sommer Deko von Kindern fern halten!
Kein Kinderspielzeug, Verletzungsgefahr!
- Bewahren Sie die Verpackung auf, um das Produkt sicher zu lagern.
- Bitte überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob Transportschäden vorliegen. In diesem Fall nehmen Sie die Solar Sommer Deko nicht in Betrieb und setzen sich bitte mit dem Service Center in Verbindung.
- Schalten Sie die Solar Sommer Deko nicht an, wenn sie sich noch in der Verpackung befindet. Es besteht Brandgefahr.
- Die LED kann nicht gewechselt werden.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar. Wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Das Gerät nicht direkt auf empfindliche Oberflächen, wie z. B. Möbel stellen, sondern einen Untersatz verwenden.
- Die Solar Sommer Deko nicht im Geschirrspüler reinigen.
- Nicht für den Gebrauch mit Lebensmitteln geeignet.
- Schützen Sie die Leuchte bei starkem Wind oder Sturm, um einen Bruch des Glases oder Keramik zu vermeiden.

Wichtige Hinweise zum Solarpanel

- Um eine optimale Leuchtleistung zu erzielen, muss die Solar Sommer Deko an einem Platz aufgestellt oder aufgehängt werden, an dem sie tagsüber das Maximum an Sonnenlicht absorbieren kann. Eine Positionierung mit direkter Sonneneinstrahlung, z. B. in Richtung Süden, eignet sich dafür am Besten.
- Achten Sie gleichzeitig darauf, dass die Solar Sommer Deko an diesem Platz nicht von anderen Lichtquellen (Straßenlaternen, Terrassenbeleuchtungen etc.) beeinflusst wird.
- Vermeiden Sie jede Art von Beschattung oder Bedeckung (z. B. Schmutz, Laub oder Schnee).
- Niemals die Solar Sommer Deko an einem schattigen Ort aufstellen, der Akku kann dadurch nicht geladen werden!
- In den Wintermonaten kann sich die Leuchtdauer verkürzen, da mit weniger Sonneneinstrahlung zu rechnen ist.

Sicherheitshinweise Akku



ACHTUNG Explosionsgefahr!

Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Akku kann zur Explosion führen.

- Halten Sie den Akku von Kindern fern.
- Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer, setzen Sie Akkus nicht starker Hitze oder direkter Sonnenstrahlung aus (Auslaufgefahr).
- Schließen Sie Akkus niemals kurz, nehmen Sie sie nicht auseinander.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie die mit Akkufflüssigkeit betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Lassen Sie den Akku nur von einer ausgebildeten Elektrofachkraft auswechseln.

Verwendung

Entfernen Sie die den Deckel mit dem Solarpanel vom Glas bzw. Keramikbehältnis, in dem Sie ihn ganz leicht nach oben ziehen. Schalten Sie auf der Unterseite des Deckels den Schalter in die Position „ON“. Die Solar Sommer Deko ist nun betriebsbereit. Bei aufgeladenem Akku schaltet der integrierte Dämmerungssensor die LED bei Dunkelheit automatisch an.

Akkuwechsel

Beachten Sie unbedingt die zuvor genannten Sicherheitshinweise Akkus. Die Akkus sind von der Garantie ausgeschlossen. Bei dem Austausch der Akkus können handelsübliche Akkus, wie sie in den „Technischen Daten“ dieser Anleitung aufgeführt sind, folgendermaßen eingesetzt werden. Vor dem Wechsel des Akkus schalten Sie die Lampe unbedingt aus. Lösen Sie die Schrauben der Fachabdeckung mit einem kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher. Entnehmen Sie den verbrauchten Akku. Legen Sie den neuen Akku entsprechend der Kennzeichnung in den Halter ein. Setzen Sie die Abdeckung auf die Aussparung am Fach und ziehen Sie die Schrauben der Fachabdeckung mit einem kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher wieder fest. **ACHTUNG!** Achten Sie unbedingt auf die Polaritätsmarkierungen (+/-) im Akkufach. Andernfalls besteht eventuell die Gefahr, dass der Akku beschädigt wird und explodiert. Achten Sie darauf, die Kontakte nie kurzzuschließen. Halten Sie die Kontakte beim Akkuwechsel von allen metallischen oder feuchten Gegenständen fern. Verschließen Sie danach das Gehäuse wieder.

Reinigung und Lagerung

Um die Solar Sommer Deko von Verunreinigungen wie Schmutz usw. zu reinigen, verwenden Sie nur ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder Lösungsmittel zur Reinigung verwenden! Bitte beachten Sie, dass das Glas bzw. das Keramikbehältnis nicht spülmaschinengeeignet ist. Bewahren Sie die Lichterkette bzw. das Dekoglas bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort in der Verpackung auf.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Dieses Symbol zeigt, wie Sie die Verpackungsmaterialien zur Entsorgung richtig trennen. Entsorgen Sie Verpackungen aus Papier in die Altpapiertonne und Verpackungen aus Kunststoff, Metall oder Verbundmaterialien in die Gelbe Tonne.



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollte der Artikel einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden, deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe*) enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihrer Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie z. B. Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können. Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich. Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z. B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um dann auf indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen. Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden. Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden. Batterien und Akkus bitte nur in entladem Zustand abgeben! Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien.

*) gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei, Ni = Nickel

Konformitätserklärung



Wir, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Deutschland erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter oben genannte Produkt die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EU Richtlinien erfüllt.

Die EU-Konformitätserklärung kann bei der in der Garantiekarte angeführten Herstelleradresse angefordert werden.



DE

IMPORTIERT DURCH:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg
GERMANY

WKNF8736

KUNDENDIENST

708273



DE

008000 9348567



info@zeitlos-vertrieb.de

V/31/2021

3

**JAHRE
GARANTIE**