




LIGHTWAY LED ZSEBLÁMPA



Használati útmutató

Próbálja ki most

Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon meg többet a megvásárolt Aldi-termékről.*

* A QR kód olvasó használata során az internetkapcsolatért a szolgáltatójával fennálló díjszerződése szerint fizetnie kell.

Származási hely: Kína

Gyártó:
AHG WACHSMUTH &
KROGMANN MBH
LANGE MÜHREN 1
20095 HAMBURG
GERMANY



3
ÉV
JÓTÁLLÁS

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

HU + 36 (0) 30 26 99 947
info@tele-signal.com

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA: WK 502
GYÁRTÁSI SZÁM: 92734 12/2015

HU

A csomag tartalma/a készülék részei

- 1 Zseblámpa
- 2 Lencse-feltét
- 3 Diffúzor
- 4 Tok
- 5 Főkapcsoló
- 6 Elemtartó
- 7 Elemtartófedél
- 8 Elem, 3 db



A csomag három darab LR 03 típusú 1,5 V-os elemet tartalmaz.

Általános tudnivalók

Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót



A használati útmutató a LED zseblámpához tartozik. Fontos tudnivalókat tartalmaz az üzembe helyezésről és a kezeléssel kapcsolatban.

Az egyszerűbb érthetőség érdekében a továbbiakban a LED zseblámpa helyett csak a „zseblámpa” szót használjuk.

A zseblámpa használata előtt olvassa el alaposan a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat.

A használati útmutató figyelmen kívül hagyása adott esetben sérülésekhez vagy a zseblámpa károsodásához vezethet.

A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályok alapján készült. Kövesse az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is.

Őrizze meg a használati útmutatót. Ha a zseblámpát továbbadja, feltétlenül mellékelje hozzá a használati útmutatót is.

Jelmagyarázat

A használati útmutatóban, a zseblámpán és a csomagoláson a következő jelöléseket használtuk.

FIGYELMEZTETÉS!

A jelzőszimbólum/-szó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.

FIGYELEM!

Ez a jelzőszimbólum/-szó alacsony kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, kisebb vagy közepesen súlyos sérülésekhez vezethet.

ÉRTESETÉS!

A jelzőszimbólum/-szó figyelmeztetés a lehetséges anyagi károokra.



Ez a jel az összeszerelésről, a használatról nyújt hasznos kiegészítő tudnivalókat.

2-es rizikócsoport besorolás

A LED a 2. kockázati osztályba sorolható. A zseblámpa rendeltetésellenes használata káros a látásra.



Megfelelőségi nyilatkozat (lásd a „Megfelelőségi nyilatkozat” c. fejezetet): Az itt látható jellel ellátott termékek teljesítik az Európai Gazdasági Térség összes vonatkozó közösségi előírásait.



A „Zöld Pont” azt jelenti, hogy a zseblámpát az adott ország előírásainak és törvényeinek megfelelően kell leselejtezni.

Biztonság

Rendeltetészerű használat

A zseblámpát kizárólag beltéri és kültéri területek megvilágítására tervezték. A zseblámpa kizárólag magánhasználatra készült, üzleti, kereskedelmi használatra nem alkalmas.

A zseblámpa kizárólag a használati útmutatójának megfelelően használható. A rendeltetésellenes használat anyagi károkozhoz vezethet.

A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkat nem vállal felelősséget.

Biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS!

Robbanásveszély!

Nagy hő hatására az elemek felrobbanhatnak.

- Ne forróítsa fel az elemeket, és ne tegye ki őket nyílt lángnak.
- Az elemeket és a zseblámpát védje a közvetlen napsugárzástól.
- Ne zárja rövidre az elemeket.
- Soha ne próbálja meg újratölteni a nem tölthető elemeket.

FIGYELEM!

Sérülésveszély!

A zseblámpa optikai sugárzása kárt tehet az emberek látásában.

- Soha ne nézzen közvetlenül a zseblámpába.
- Ne nézzen huzamosabb ideig a zseblámpa fénysugarába.
- Soha ne vakítson el a zseblámpával más személyeket vagy élőlényeket.

FIGYELMEZTETÉS!

Veszélyes a gyermekekre és a korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyekre (például az idősebb emberekre, és azokra, akik nincsenek fizikai vagy szellemi képességeik teljes birtokában) vagy azon személyekre, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással (például a nagyobb gyerekekre).

- Ne engedje, hogy a gyerekek a zseblámpával játszanak.
- A 8 évnél fiatalabb gyermekeket a zseblámpától távol kell tartani.

LIGHTWAY

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED ZSEBLÁMPA

HU

A fogyasztó adatai:

Név: _____

Cím: _____

E-Mail: _____


A vásárlás dátuma * : _____

* Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

A vásárlás helye: _____

A hiba leírása:

Aláírás: _____



ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

HU + 36 (0) 30 26 99 947

info@tele-signal.com

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA WK 502
GYÁRTÁSI SZÁM 92734 12/2015

Díjtalan forródrót
ügyfélszolgálat

3
ÉV
JÓTÁLLÁS

- Az elemet gyermekektől elzárva tárolja.
- Ha egy gyermek vagy háziállat lenyelt egy elemet, azonnal keressen fel egy orvost.
- Üzem közben ne hagyja felügyelet nélkül a zseblámpát.

ÉRTESETÉS!

Meghibásodás veszélye!

A zseblámpa szakszerűtlen kezeléssel kárt okozhat.

- Ne merítse a zseblámpát vízbe vagy más folyadékba.
- Soha ne tegye ki a zseblámpát az időjárás hatásainak (eső stb.).
- Soha ne töltsön folyadékot a zseblámpába.
- Akadályozza meg, hogy a gyermekek bármit a készülék-házba dugjanak.
- A zseblámpát tartsa távol a forró felületektől (pl. fűzőlap, fűtés).
- Lehetőleg ne ejtse le a zseblámpát.
- Kár esetén selejtezze le a zseblámpát. A LED nem cserélhető.

Az elemek behelyezése/cseréje

FIGYELMEZTETÉS!

Égésveszély!

Az elemekből kifolyó sav sérülést okozhat.

- Az elemekben található sav ne érintkezzen bőrrrel, nyálkahártyával, valamint óvja tőle a szemét.
- Ne érjen pusztán kézzel az elemekből kifolyt folyadékhoz. Eltávolításához használjon szokványos háztartási mosogatókesztyűt.
- Ha a zseblámpát több mint egy hónapig nem használja, akkor vegye ki az elemeket a zseblámpából.
- Vegye ki az üres elemeket.

ÉRTESETÉS!

Meghibásodás veszélye!

A rosszul behelyezett elemek kárt tehetnek a zseblámpában.

- Ügyeljen az elemtartón és az elemek feltüntetett +/- polarításra.
- Az elemeket csak száraz kézzel helyezze be az elemtartóba.
- Az elhasznált elemeket csak azonos típusúra cserélje ki.
- Soha ne használjon egyszerre régi és új elemeket vagy különböző töltöttségű elemeket.

Cserélje ki az elemeket, ha a fény erőssége csökkenni kezd.

1. Csavarja le az elemtartó fedelét (7), és vegye ki az elemtartót (6).
2. Szükség esetén vegye ki a régi elemeket az elemtartóból, és gondoskodjon a rendeltetészerű leselejtésükről.
3. Helyezzen be 3 elemet (8) az elemtartón feltüntetett polaritásnak megfelelően.
4. Csúsztassa az elemtartót a zseblámpa burkolatába.



Az elemtartót csak egy irányba lehet beelsűszatni.

A zseblámpa használata

A zseblámpa be- és kikapcsolása

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a csomag tartalmát képező elemeket már behelyeztük a termékekbe.

- Nyomja be ütközésig az elemtartó fedelén található főkapcsolót (5) a zseblámpa be- és kikapcsolásához.

Az üzemmód váltása

A zseblámpa esetében 3 üzemmód közül választhat.

1. A zseblámpa bekapcsolásához nyomja be ütközésig a főkapcsolót (5).
A maximális fényerősség (100 %) van beállítva.
2. Nyomja be csak egy kicsit a főkapcsolót, hogy a fényerősséget 25 %-ra csökkentse.

3. Nyomja meg még egyszer egy kicsit a főkapcsolót, hogy működésbe hozza az SOS-üzemmódot.

A LED morzejelként villog (3x röviden, 3x hosszán, 3x röviden).

4. A zseblámpa kikapcsolásához nyomja be ütközésig a főkapcsolót.



A zseblámpa kikapcsolása nélkül is válthat az üzemmódok között. Ehhez nyomja meg egy kicsit a főkapcsolót.

A fénysugár növelése/csökkenése

- A fénysugár szélesről pontszerűre való átállításához tolja el a zseblámpától a lencse-feltétet (2) (lásd C ábra).
- A fénysugár pontszerűről szélesre való átállításához húzza a zseblámpa irányába a lencse-feltétet (lásd C ábra).

A diffúzor használata

A diffúzor segítségével a zseblámpa igény szerint átalapítható sátoriámpává, olvasólámpává vagy kellemes háttérvilágítássá (lásd D ábra).

1. Illesse a diffúzort (3) a lencse-feltétre.
2. Vegye le a diffúzort a lencse-feltétről, ha már nincs rá szüksége.

Tisztítás

ÉRTESETÉS!

Hibás kezelés okozta veszély!

A zseblámpa szakszerűtlen tisztítása károkat okozhat.

- Ne használjon agresszív tisztítószert, fém vagy műanyag sörtéjű keféket, éles, fém tisztítóeszközöket, kést, kemény spatulát és más hasonló tárgyakat. Ezek ugyanis károsíthatják a felületet.

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A fogyasztóval szerződést kötő vállalkozás cégneve és címe: <p>Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. Mészárosok útja 2. 2051 Biatorbágy HUNGARY</p>	A gyártó neve, címe: <p>AHG Wachsmuth & Krogmann mbH Lange Mühren 1 20095 Hamburg GERMANY</p>
A fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezése: <p>LED zseblámpa</p>	A fogyasztási cikk típusa: <p>WK 502</p>
Kicserélés esetén ennek időpontja:	A fogyasztási cikk gyártási száma (ha van):
A javítószolgálat neve, címe és telefonszáma: <p>Zeitlos-Service Ungarn, c/o Tele Signal Kft, Semsey Andor u.9, 1143 Budapest, Hungary; + 36 (0) 30 26 99 947</p>	

A jótállással kapcsolatos általános szabályok

A Magyarország területén vásárolt új tartós fogyasztási cikkek esetén 3 évre vállalunk jótállást. Az elhasználódó, ill. kopó alkatrészekre (pl. világítótestek, akkumulátorok, gumiabroncsok, stb.) a jótállási idő rendeltetésszerű használat esetén 1 év. A napi használat során keletkező sérülésekre (pl. karcolások, horpadások, stb.) a jótállás nem vonatkozik.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Nem számít bele a jótállás elévülési idejébe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A fogyasztási cikkeknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok a számlával, ill. nyugtával érvényesíthetőek.

 HU

A lencse tisztítása

- Csavarja le a lencse-feltétről a rögzítőgyűrűt, hogy levehesse a lámpáról a lencsét.
- Puha kendővel tisztítsa meg a lencsét, nehogy megkarcolja.
- Makacs szennyeződések esetén használjon egy kis üveg-tisztítót vagy tisztítóalkoholt.
- Az összerakás során ügyeljen arra, hogy a rögzítőgyűrűt megfelelően csavarja vissza.

Szállítás

– Használja a csuklópántot, hogy a zseblámpát például övre vagy hátizsákra rögzítse.

Hibaelhárítás

Probléma

A zseblámpa nem világít.

Lehetséges ok

Rosszul vagy egyáltalán nincsenek behelyezve elemek, esetleg lemerültek.

– Helyezzen be 3 darab LR03/AAA típusú elemet az elemtartóba, és ügyeljen a feltüntetett jelnek megfelelő (+/-) polarításra.

Műszaki adatok

Modell:	WK 502
Cikk-szám:	92734
Elemes üzem:	3 db 1,5 V AAA
LED:	5 Watt Cree LED Chip XPG
Hatótávolság:	kb. 120 m
A fény színe:	5000 – 8300 K
Fényáram:	≤ 137 lumen +/-10 %
Fényerő:	Fókusz: 9.000± 10 % Lux <p>Defókuszálás: 200± 10 % Lux</p>

Az izzók élettartama:	min. 50 000 óra
Anyag:	Zseblámpa: alumínium <p>Tok: nejlon Diffúzor: PC műanyag</p>
Védelem típusa:	IP 65
Fényerősségi fokozatok:	100 % és 25 %
Szín:	antracit (matt) és fekete (fényes)

Megfelelőségi nyilatkozat

 Az EU megfelelő-ségi nyilatkozatot szükség esetén kérje a jótállási tájékoztatón (az útmutató végén) feltüntetett címen.

Leselejtezés

A csomagolás leselejtezése



A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

A zseblámpa leselejtezése

(Az Európai Unión belül alkalmazandó, illetve azokban az országokban, amelyekben szelektív hulladékgyűjtést alkalmaznak.)



A leselejtezett készülék nem kerülhet a háztartási hulladékba! Amennyiben a zseblámpa használhatatlaná válik, **a törvény előírásai szerint minden felhasználó köteles azt a háztartási hulladéktól elkülöníteni**, és a legközelebbi gyűjtőállomáson leadni. Így biztosítható a kidobott készülékek szakszerű újrahasznosítása, és így elkerülhetők a környezetkárosító hatások. Ezért vannak ellátva az elektromos készülékek az itt látható jelöléssel.

Az elemek és akkumulátorok nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

A fogyasztónak törvényi kötelezettsége, hogy a használt elemeket és akkumulátorokat a lakókörnyezetében felállított gyűjtőpontokon

vagy a kereskedésben leadja, függetlenül attól, hogy azok káros anyagot* tartalmaznak-e vagy sem. Így érhető el, hogy azok bekerüljenek a környezetbarát hulladékkezelési rendszerbe.

* a következő jellel van ellátva:
Cd = Kadmium, Hg = Higany, Pb = Ólom

 HU

A fogyasztó mindennemű jótállási igényét érvényesítheti a magyarországi Aldi áruházakban, míg a kijavítás iránti igény a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesíthető. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek vállalkozásunkat terhelik. Ha a fogyasztási cikk meghibásodásában a fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni, ha a fogyasztási cikk karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha vállalkozásunk e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Kicserélés vagy elállás esetén a fogyasztó nem köteles a fogyasztási cikkeknek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetészerű használat következménye. A fogyasztó a kellékhiba teljesítés okán felmerült kárait a Ptk. 6:174 § szerint érvényesítheti.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról vállalkozásunk, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, vállalkozásunk köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza. Amennyiben a hibás fogyasztási cikket már nem tartjuk készleten, úgy a teljes vételárat visszatérítjük.

A szerviz és a forgalmazó a kijavítás során nem felel a fogyasztási cikken a fogyasztó, ill. harmadik személy által esetlegesen tárolt adatokért vagy beállításokért.

A javítószolgálat fenti címén a jótállási idő lejártát követően is lehetőséget biztosítunk a hibás fogyasztási cikk kijavítására, amelynek költsége azonban a fogyasztót terheli.

A jótállási igény bejelentése

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a vállalkozásunkkal közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igényt a fogyasztási cikk minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a fogyasztó a jótállási igényét a fogyasztási cikkeknek - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a jótállási igény a fogyasztási cikk egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Mentesülés a jótállási felelősség alól

Nem teljesít hibásan vállalkozásunk, ha a fogyasztó a hibát a vásárlás időpontjában ismerte, vagy a hibát a vásárlás időpontjában ismernie kellett. Vállalkozásunk mentesül továbbá a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vásárlás után keletkezett (pl. rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár). A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a fogyasztási cikkhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be.

 HU

A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok

A fogyasztó a Ptk. 6:159. §-ában rögzített szabályok szerint

- kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a fogyasztási cikk hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- vagy a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha vállalkozásunk a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, ill. ha ezen kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a fogyasztási cikk tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott jótállási jogáról másikra térhet át, az áttéréssel okozott költséget köteles azonban vállalkozásunknak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre vállalkozásunk adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A kijavítási igény bejelentésének időpontja:	A kijavításra történő átvétel időpontja:
A hiba oka:	A kijavítás módja:
A fogyasztónak történő visszaadás időpontja:	Kicserélés esetén ennek időpontja:
A javítószolgálat neve és címe:	Kelt, aláírás, bélyegző: