



Kezelési útmutató

Tartalomjegyzék



LED kempinglámpa



HU

Származási hely: Kína

GYÁRTÓ:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
D-20095 Hamburg
GERMANY

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

96315

HU 06 302699947


info@tele-signal.com

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:

Ws-9821s-S, Ws-9821s-W 05/2018

3
ÉV
JÓTÁLLÁS

Áttekintés	3
A csomag tartalma/A készülék részei	4
Általános információk	5
A kezelési útmutató elolvasása és megőrzése	5
Jelölések magyarázata	5
Biztonság	6
Veszélyek	6
A készülék kezelése	7
Az elemekre vonatkozó útmutatások	7
A LED-ekre vonatkozó útmutatások	8
Üzembe helyezés	8
Az elemek behelyezése	8
A készülék összeszerelése	9
Kezelés	10
Be-/kikapcsolás, az üzemmód kiválasztása	10
Tisztítás és ápolás	10
Műszaki adatok	11
Hulladékként ártalmatlanítás	11



A csomag tartalma / A készülék részei

- 1 LED kempinglámpa
- 2 1. világítási fokozat (4 LED)
- 3 kihajtható akasztófülek
- 4 rögzítőszerkezet
- 5 2. világítási fokozat (24 LED)
- 6 be-/kikapcsoló
- 7 reteszelés
- 8 elemtartó rekesz fedele (a hátoldalon)

Általános információk

A kezelési útmutató elolvasása és megőrzése



A jelen kezelési útmutató a lépcsőre helyezhető és felakasztható LED kempinglámpákhoz tartozik. Fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezésre és a kezelésre vonatkozóan.

Mielőtt a LED kempinglámpát üzembe helyezi, figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, különösen a biztonsági útmutatásokat.

A jelen útmutató figyelmen kívül hagyása miatt a LED kempinglámpa megsérülhet. A kezelési útmutató az Európai Unióban érvényes szabványokon és szabályokon alapul. Külföldön vegye figyelembe az adott ország speciális irányelveit és törvényeit is.

További használt céljából őrizze meg a kezelési útmutatót. Ha a LED kempinglámpát harmadik félnek továbbadják, a jelen kezelési útmutatót is feltétlenül mellékelni kell hozzá.

Jelölések magyarázata

A következő szimbólumok és jelzőszavak kerülnek használatra a jelen kezelési útmutatóban, a LED kempinglámpán vagy a csomagoláson.



FIGYELMEZTETÉS!

FIGYELMEZTETÉS! Ez a jelzőszó közepes kockázati fokú veszélyt jelöl, mely következménye halál vagy súlyos sérülés lehet, ha nem kerülik el.



VIGYÁZAT!

VIGYÁZAT! Ez a jelzőszó alacsony kockázati fokú veszélyt jelöl, mely következménye csekély vagy közepes sérülés lehet, ha nem kerülik el.

ÚTMUTATÁS!

Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károokra figyelmeztet.

**FIGYELMEZTETÉS – FULLADÁSVESZÉLY!**

Ez a jelölés hasznos kiegészítő információkkal szolgál az összeszerelésre vagy az üzemeltetésre vonatkozóan.



Megfelelőségi nyilatkozat (lásd a „Megfelelőségi nyilatkozat” c. fejezetet): Az ilyen jelöléssel ellátott termékek teljesítik az Európai Gazdasági Térség minden alkalmazandó közösségi előírását.



A készülék III-as védelmi osztályú (SELV törpefeszültség)

Biztonság

Gyermekeket és korlátozott képességű személyeket fenyegető veszélyek

- A jelen készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és megfelelő ismeretekkel nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos használata vonatkozásában eligazításban részesültek, és megértették a használatból eredő veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek nem végezhetnek felügyelet nélkül a készülék tisztítását és karbantartását.
- A csomagolófóliákat és -zacskókat csecsemőktől és kisgyermekektől távol kell tartani, **fulladásveszély** áll fenn!

A készülék kezelése

- A LED lámpát kültéren csak úgy használja, hogy az védve legyen csapadéktól és magas páratartalomtól.
- A készüléket ne hagyja folyadékokkal érintkezni.
- A készülék nem alkalmas fokozottan tűzveszélyes vagy robbanásveszélyes környezetben való használatra. **SÉRÜLÉSVESZÉLY!**
- Ne tegye ki a készüléket forróságnak vagy nyílt lángnak. Kerülje a tárolást vagy működtetést fűtőtesteken vagy azok közelében, illetve közvetlen napsugárzásnak kitéve.
- A lámpa fényforrása nem cserélhető, ha a fényforrás elérte élettartama végét, akkor a teljes lámpát ki kell cserélni.
- Semmi esetre se nyissa fel a készüléket, hanem probléma esetén forduljon az ügyfélszolgálatához.
- Ez a lámpa hangulatvilágításra szolgál és nem alkalmas háztartási helyiségvilágításra.

Az elemekre vonatkozó útmutatások

- Az elemeket soha nem szabad újratölteni! Robbanásveszély!
- Az elemeket gyermekektől elzárva kell tartani, azokat tilos tűzbe dobni, rövidre zární vagy szétszerelni.
- Az elemek behelyezésekor ügyelni kell a helyes polaritásra.
- Szükség esetén az elemek és a készülék érintkezőit behelyezés előtt meg kell tisztítani.
- Mindig minden elemet egyszerre kell cserélni.
- Csak azonos típusú elemeket helyezzen be, ne használjon különböző típusú vagy használt és új elemeket együtt.
- A lemerült elemeket haladéktalanul el kell távolítani a készülékből! **AZ ELEMFOLYADÉK KIFOLYÁSÁNAK FOKOZOTT VESZÉLYE!**

- Ne tegye ki szélsőséges körülményeknek az elemeket, pl. napsugárzásnak, ill. ne helyezze fűtőtestekre azokat! **AZ ELEMFOLYADÉK KIFOLYÁSÁNAK FOKOZOTT VESZÉLYE!**
- Kerülni kell az elemfolyadék szembe jutását, illetve a bőrrel és nyálkahártyákkal való érintkezését. Az elemfolyadékkal való érintkezés esetén az érintett helyeket azonnal bőszéges tiszta vízzel le kell mosni, és haladéktalanul orvoshoz kell fordulni.
- Biztosítsa, hogy a készülék használat után le legyen kapcsolva.
- Ha hosszabb ideig nem használják, az elemeket el kell távolítani a készülékből.

A LED-ekre vonatkozó útmutatások

- A LED-ekből nem indulnak ki közvetlen veszélyek. Ennek ellenére az elvakítás elkerülésére ne nézzen közvetlenül a fénysugárba.

Üzembe helyezés

Az elemek behelyezése

A LED lámpa 4 db LR6/AA/Mignon típusú elemmel működik.

- Nyissa ki a 4 elemtartó rekesz fedelet **8** a készülék hátoldalán, és helyezzen be minden egyes rekeszbe egy elemet. Ügyeljen az elemtartó rekeszben feltüntetett helyes (+/-) polaritásra. Az elem negatív pólusának mindig a rugón kell lennie.



- Helyezze vissza az elemtartó rekeszek fedeleit.


A készülék összeszerelése

A lámpa felszerelésére 2 lehetőség van:

Felszerelés egy napernyő rúdjára

- A kar kihajtásával nyissa a reteszelőkart **7**.
- Hajtsa szét a lámpát és helyezze a napernyőrúd köré. A lámpa 25-45 mm átmérőjű rudakhoz használható.
- Nyomja össze lámpa két felét, majd rögzítse a rögzítőkarral. A rugós csapágyazású rögzítőszerkezet szilárdan megtartja a lámpát az ernyőrúdon.

A felszerelés mindkét irányban, a LED-ekkel felfelé (indirekt megvilágítás) vagy lefelé (direkt megvilágítás) történhet.



A lámpa felakasztása

- A lámpa felakasztásához hajtsa fel a két akasztófület **3**, majd akassza fel a lámpát egy kampóra vagy zsinórra.

Kezelés

Be-/kikapcsolás, az üzemmód kiválasztása



- Az 1. világítási fokozat (4 LED) bekapcsolásához nyomja meg egyszer a be-/kikapcsolót 6.
- A 2. világítási fokozatra (24 LED) kapcsoláshoz nyomja meg újból a kapcsolót.
- A gomb harmadik lenyomásakor minden LED világít.
- A LED lámpa teljes kikapcsolásához nyomja meg újból a kapcsolót.

Tisztítás és ápolás


A LED lámpa tisztítását száraz, puha kendővel végezze. Makacs szennyeződések esetén adott esetben enyhén nedvesítse be a kendőt. Ügyeljen arra, hogy ne jusson semmilyen folyadék a készülékbe, és a lámpa újbóli üzembe helyezése előtt mindent jól szárítson le.

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használják, akkor az elemfolyadék kifolyásának és a készülék sérülésének elkerülésére vegye ki az elemeket.

Műszaki adatok

Üzemi feszültség:	6 V 
Felvett teljesítmény:	max. 5,6 W
Elemek:	4 x LR6/AA; 1,5 V 
Ernyőrúd-átmérő:	25 - 45 mm
Fényáram:	max. 26 lm
Színhőmérséklet	kb. 6500 K
Ház anyaga:	ABS

Megfelelőségi nyilatkozat

 Az EU megfelelőségi nyilatkozatot szükség esetén kérje a jótállási adatlapon feltüntetett címtől.

Hulladékként ártalmatlanítás



A csomagolóanyag részben újrahasznosítható. A csomagolás ártalmatlanítását környezetbarát és szelektív módon végezze. Az ártalmatlanítást nyilvános gyűjtőhelyen végezze.



Ez a jelölés arra utal, hogy az EU-n belül az elektromos készülékek nem ártalmatlaníthatók a normál háztartási hulladékkal együtt. Kérjük, használja települése visszaadó- és gyűjtőrendszereit, vagy forduljon ahhoz kereskedőhöz, melynél a terméket vásárolták.



Kérjük, az elemeket környezetbarát módon ártalmatlanítsa. Ne dobjon elemeket a háztartási hulladékba. Kérjük, használja települése visszaadó- és gyűjtőrendszereit, vagy forduljon ahhoz kereskedőhöz, melynél a terméket vásárolták.

